

ZZONE-IRCD CD-SPELARE

OBS! Innan du sätter i en CD måste du välja **CD-läge** i menyn. Tvinga aldrig in en CD i enheten.

För att välja CD-läge, tryck på **MODE-knappen** och navigera i menyn med vredet (6) tills du hittar **CD Player**. Bekräfta genom att trycka på vredet.

Från fjärrkontrollen: tryck på **Mode** och flytta runt i menyn med piltangenterna. Bekräfta sedan med **OK**.

Sätt försiktigt in skivan i facket. Uppspelnningen startar från det första spåret på skivan.

På frontpanelen finns kontroller för CD-funktionerna: **mata ut, stoppa, spela/pausa, föregående spår och nästa spår**.

På fjärrkontrollen finns endast kontrollerna för: **föregående spår, spela/pausa och nästa spår**.



I vårt arbete för att vara miljövänliga är förpackningen till denna produkt tillverkad av återvunnet papper.

Vänligen återvinn återstående plastdelar i avsedda plastkärl.