

Linjeserie

Användarhandbok

LINE CLUB



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. Spara denna manual för framtida bruk. Om du säljer vidare enheten, se till att även ge vidare denna användarmanual till den nya ägaren.
3. Packa upp enheten och alla dess tillbehör helt. Kontrollera att det inte finns några skada och att enheten är i perfekt skick.
4. Maximal omgivningstemperatur för optimal drift av enheten: 40 °C. Får inte
Använd enheten om omgivningstemperaturen överstiger detta värde.
5. För att minska och undvika risken för elektriska stötar eller brand, använd inte denna apparat i fuktiga miljöer eller i regn.
6. Rengör endast denna enhet med en torr trasa.
7. Om något fel uppstår, sluta använda enheten omedelbart. Försök inte reparera den själv. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad specialistverkstad. Det finns inga delar som kan bytas ut av användaren.
8. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Vissa Elokance-högtalarmodeller har en 35 mm bas för montering på ett stativ eller en stativ ovanför en högtalare. Kontrollera att stativet eller stativet klarar högtalarens vikt. Kontrollera att stativet eller högtalaren med stativ är installerad på en plan och stabil yta. Be någon annan person att hjälpa dig placera högtalaren på stativet.
10. Vissa Elokance-högtalarmodeller kan hängas upp med hjälp av 8 mm eller 10 mm insatser. Det är viktigt att använda dedikerad hårdvara som är konstruerad för att motstå tunga belastningar. Riggningssystemet måste kunna bära minst 5 gånger vikten av högtalaren som ska hängas upp. Riggningen måste alltid vara säker och ha flera fästpunkter.
11. Elokance subwoofers kan lätt producera höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka permanenta hörselskador. Undvik långvarig exponering för ljudtrycksnivåer som överstiger 90 dB.

OBS! SYMBOLERNA!



Blixten i en triangel varnar användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produkten. Risk för elchock för människor.

Utopstecknet i en triangel är avsett att varna användaren för att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar som medföljer produkten.

ELOKANCE HÖGTALARE EFTERLEVAND

En **passiv** kapsling uppfyller, genom sin design och konstruktionstyp i den version vi marknadsför, de grundläggande kraven i EU-direktiven som anges nedan:

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): 2014/30/EU

EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Direktiv RoHS (2.0): 2011/65/EU

IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015

En **aktiv** högtalare uppfyller, genom sin design och konstruktionstyp i den version vi marknadsför, de grundläggande kraven i EU-direktiven som anges nedan:

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): 2014/30/EU


EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Direktiv RoHS (2.0): 2011/65/EU


IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015

Lågspänningsdirektivet (LVD): 2014/35/EU

EN 60065:2014+AC:2016



Line Club SUB



Line Club SAT

Det portabla linjearraysystemet LINE Club från elokance kombinerar ny teknik och prestanda.

Dess vertikala konfiguration säkerställer optimal ljudkvalitet även över långa avstånd, ett tydligt gensvar och kontrollerad riktningsverkan.

Dess modulära design gör installationen snabb och enkel. De vertikala elementen (1 booster och två högfrekventa satelliter) är mycket snabba att installera, vilket gör detta ljudsystem till ett verkligt komplett allt-i-ett-sändningssystem, perfekt för alla dina evenemang: konferenser, möten, livemusik, DJ:s etc.

Dess subwoofer, utrustad med en 12-tums basreflexladdad woofer, ger ett precist och kraftfullt lågfrekvensåtergivningssätt.

Förutom den inbyggda Bluetooth-anslutningen har LINE Club ett riktigt mixerbord samt en USB-laddningsport för att ladda dina bärbara enheter.

Liksom andra elokance-ljudsystem är LINE Club utrustad med en avancerad klass-D-förstärkare med överskydd, vilket säkerställer tillförlitlighet och lång livslängd.

FUNKTIONER

1. **USB-port** : Endast för laddning av dina mobila enheter
2. **Bluetooth-funktion**
3. **DISKANT**: Kontroll av diskantnivå
4. **BASS**: Basnivåkontroll
5. **REVERB**: Kontroll av reverb-effektnivå
6. **VOLYM**: Kontroll av ingångsnivå för CH1
7. **VOLYM**: CH3/4 ingångsnivåkontroll
8. **HUVUDNIVÅ**: Allmän volymjustering
9. **SUBNIVÅ**: Justerar subwoofers volym
10. **STRÖM / GRÄNS**: Strömindikatorlampa /
LIMIT: Indikator för att begränsaren är i bruk (indikerar att volymen är för hög)
11. **VAL AV LINK OUT**: Bestämmer signalutgången från Link OUT-uttaget
(Mix = Vänster+Höger, Höger = Endast höger)
12. **CH1**: Balanserad XLR- eller 6,35 mm JACK-ingång
13. **CH2** : Balanserad XLR- eller 6,35 mm JACK-ingång
14. **CH3/4** : Balanserade ingångar 6,35 mm JACK
15. **CH5/6**: 3,5 mm JACK-ingång
16. **LÄNK UT**: 6,35 mm JACK-utgång (till ett annat system
Linje)
17. **LINK IN**: 6,35 mm JACK-ingång (signal från ett annat linjesystem)
18. Nätkontakt - europeisk standard IEC-typ med inbyggd säkring
19. Huvudströmbrytare för systemet



ANVÄNDA BLUETOOTH-MODULEN

Varning: Se till att volymen är på minimum (moturs) innan du gör några anslutningar.


Instruktioner för Bluetooth-parning:

1. Håll PAIR-knappen på subwoofers kontrollpanel intryckt i minst 2 sekunder tills en ljudsignal hörs, den blå parkopplingsindikatorn blinkar och Bluetooth-funktionen aktiveras.
2. Slå på Bluetooth på din källanhet; tryck kort på PAIR-knappen för att starta parkopplingen med din enhet. Hitta och välj "Line Club" på din källanhet.
3. Indikatorlampan lyser sedan med fast sken, vilket indikerar att Bluetooth-kommunikation har upprättats mellan din källanhet och Elokance LINE Club-ljudsystemet.


För användning med Bluetooth i stereo (med 2 LINE Club-system):

1. Anslut din källanhet enligt instruktionerna ovan.
2. Anslut det andra Line Club-ljudsystemet genom att trycka på "STEREO LINK"-knappen en gång på varje system.
3. För att koppla bort parkopplingen mellan dina system, tryck och håll ner Stereolänk-knappen på varje system i 2 sekunder.

ANVÄND MED TVÅLINJENS KLUBBSYSTEM I LÄGE STEREO MED KABEL



TEKNISKA EGENSKAPER HOS LINE CLUB




Modell	Linjeklubb
RMS-förstärkningseffekt	500W
MAX förstärkningseffekt	1000W
Bandbredd @ -10dB	25Hz–20 kHz
Lådans mått (enbart)	370x450x450 mm
Sat-dimensioner (2 element)	84x110x1550 mm
Total nettovikt	22,3 kg
Total bruttovikt	24,5 kg
Ingångsimpedans	20k Ω (balans)
XLR-ingångskänslighet	0dBu
XLR-utgångskänslighet	0dBu
HF-givare	8 x 3" NEODYME
Horisontell riktning	120°x20°
BF-givare	1 x 12" NEODYME
SPL MAX	121 dB / 130 dB topp
Strukturerat	Björkplywood
Energiförbrukning	150W

INSTALLATION




WARNING. Innan du installerar, monterar eller hänger upp din högtalare är det viktigt att kontrollera varje komponents skick. Det rekommenderas starkt att du söker professionell rådgivning. De kommer att vägleda dig i installationen av din utrustning i enlighet med gällande standarder. Använd aldrig komponenter som är skadade, deformerade eller olämpliga för din tillämpning.

Illustrationerna nedan visar den ideala konfigurationen för varje system.



Linjeserie

KONTAKTER OCH KABLAR



ELOKANCE / MSC 7,
avenue du 1er mai - 91120 PALAISEAU - FRANKRIKE
infos@elokance.com

